

Elementbreite (W)	Freie Breite (w)
114mm gehender Pfosten	$w = W1 + W2 - 227\text{mm}$
139mm gehender Pfosten	$w = W1 + W2 - 251\text{mm}$
Elementhöhe (H)	Freie Höhe (h)
mit 52mm Unterrahmen	$h = H - 102\text{mm}$
mit 15mm Unterrahmen	$h = H - 65\text{mm}$